

ガス焚き機種 異常・故障表示一覧

異常・故障の際、異常・故障表示と警報ランプを同時に点灯します。

| 異常・故障表示 (異常・故障内容) | 原因 | 処置方法 |
|-----------------------|-----------------------------|---|
| Er00 (後燃え) | 燃焼停止後、火炎検知した | サービス店に連絡する |
| | フレームロッドがススで汚れた | |
| | フレームロッドが暖房機本体と短絡した | |
| Er01 (不着火) | ガス栓が閉まっている | 点検後、運転ボタンを押してリセットする |
| | 給排気筒トップが詰まっている | 詰まりを取り除いた後、運転ボタンを押してリセットする |
| | 点火プラグまたはフレームロッドが汚れている | サービス店に連絡する |
| | ファン、電磁ポンプ、イグナイターの故障 | |
| Er02 (途中消火) | 燃焼中に給排気筒トップの先端が詰まった。 | 詰まりを取り除いた後、運転ボタンを押してリセットする |
| | 燃料供給不足 | 燃料供給業者に連絡する |
| | フレームロッドが汚れている | サービス店に連絡する |
| | ファン、電磁弁の故障 | |
| Er03 (温度ヒューズ切れ) | 過熱防止用温度ヒューズが切れた | サービス店に連絡する |
| | 低水位防止用温度ヒューズが切れた | |
| Er04 (室温サーミスター異常) | 室温サーミスターが断線した | サービス店に連絡する |
| Er05 (熱媒水サーミスター異常) | 熱媒水サーミスターが断線した | サービス店に連絡する |
| Er08 (ファン回転異常) | ファンが故障した | サービス店に連絡する |
| Er09 (感震器作動) | 地震等の振動及び本体に何らかの衝撃が加わり消火した | 地震等、災害時の場合、油漏れ等暖房機本体に異常のないことを確認の上、運転ボタンを押してリセットする |
| Er10 (給排気筒外れ検知) | 排気管、給排気筒が外れた | サービス店に連絡する |
| | 排気管抜け検知用リード線が断線した | 施工・取付会社に連絡する |
| | 排気管にストップリングが付いていないまたは取付が緩んだ | |
| Er11 (不完全燃焼防止装置作動) | 排ガス中の一酸化炭素濃度が異常に高くなった | サービス店に連絡する |
| | 燃焼中にガスがなくなった | |
| | ガス配管に空気が入っている | 施工・取付会社に連絡する |
| | 給排気筒トップが詰まっている | |
| Er15 (遠隔通信異常) | 遠隔制御盤の電源が切れている | 遠隔制御盤の電源を入れる |
| | 信号線が断線した | サービス店に連絡する |
| | ノイズ、サージ等の外来の異常信号が通信に入っている | ノイズ、サージ発生源を停止させる、またはシールド線を暖房機アース端子に接続する |

※遠隔操作盤に関する異常及び復旧については取説をご覧くださいか、弊社サービスまでお問い合わせ下さい。